

There is no need to use extra blocking diodes if the drives are connected in parallel.

Bei einer Parallelschaltung der Antriebe müssen keine zusätzlichen Sperrdioden verwendet werden.

The example shows the wiring diagram for 4 perma STAR CONTROL connected in parallel:

Das Beispiel zeigt den Verdrahtungsplan einer Parallelschaltung von 4 perma STAR CONTROL:

